

Herzlich Willkommen im Siegcamper



Lieber Mieter, liebe Mieterin, ich bin der Siegcamper.

Ich freue mich, die nächsten Tage dein Begleiter zu sein 😊

Ich bin ein Sportscaravan der ersten Stunde, sicher nicht perfekt, aber dafür mit viel Liebe geschaffen.

Ich würde mich freuen, wenn du mir die gleiche Liebe und Sorgfalt zukommen lässt wie mein Erbauer.

Solltest du nach deiner Reise Verbesserungsvorschläge oder Wünsche haben, würde ich mich über eine kurze Nachricht an siegtrailer@feld.email oder auf jedem anderen Kommunikationsweg freuen.

Auf den folgenden Seiten findest du Hilfe bei Fragen, ein paar wichtige Hinweise und Erklärungen.

Nimm dir bitte die 5 Minuten und schau dir in Ruhe an, wie ich funktioniere.

Nun aber gute Reise und viel Spaß 😊



Das Bett



- Alle 4 Bretter werden von den Seitenwänden demontiert
- Es empfiehlt sich, die Bretter bei geöffneter Heckklappe draußen oder im Innenraum, hochkant im Bereich der Tür abzustellen
- Die Bretter werden nacheinander auf die Seitenbalken aufgelegt, beginnend mit Brett 4 von der Heckklappe aus
- Die Mittelstrebe von Brett 1 klappt selbstständig nach unten
- Brett 1 kann später zur Sitzgruppe umgeklappt werden
- Die Ladung kann unter dem Bett verstaut werden
- Die Matratze und der Matratzentopper werden flach ausgelegt und die großen Kissen auf der rechten Fahrzeugseite in die passenden Haken gehangen
- Ein passendes Bettlaken befindet sich im Camper



Die Sitzgruppe




- Brett 1+4 werden quer zur Fahrtrichtung auf die markierten Positionen aufgelegt
- Bei Brett 1 den abgewinkelten Teil nach unten klappen
- Die Matratze findet hinter Brett 4 hochkant Platz
- Der Tisch kann als 3- Bein System aufgebaut werden, indem das einzelne Tischbein anstatt dem Doppeltischbein ausgeklappt wird.
>Achtung Stütze nicht vergessen >>> siehe Foto !!
- Der Tisch kann mit den 2 Expanderhaken in den Ösen fixiert werden, dies vermindert das Kippen des Tisches
- Die 2 übrigen Bretter können wieder an der Fahrzeugseite montiert oder bei geschlossener Heckklappe als Rücklehne für Brett 4 verwendet werden
- Die Ladung kann unter den Bänken verstaut werden



Küche | Wasser | Strom

- Unter der Spüle befinden sich Frisch & Abwassertank, sowie die Sicherungen & RCD für 230V & 12V
- Zum Befüllen und Entleeren der 13L Tanks die beiden Schraubverschlüsse oben am Kanister lösen.
- Die Tauchpumpe abtropfen lassen und den Schlauch der Pumpe oben am Handtuchhaken fixieren (Siehe Foto)
- Zuerst den linken Kanister nach vorne rausziehen
- Die Kanister sind beschriftet, nicht vertauschen ;)
- Nach dem Entleeren bzw. Befüllen die Kanister in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen (rechts zuerst!!)
- Schraubverschluss zudrehen
- Die Wasserpumpe funktioniert nur bei Landstromanschluss (230V)
- **Beim Camping-Betrieb keine Fremdflüssigkeiten, auch kein Wasser, in das Spülbecken einfüllen, welches nicht aus dem Frischwassertank gepumpt wird. -> Überlaufgefahr des Abwassertanks)**



Motorradtransport


- Im oberen Fach der Küche befinden sich 2 Bodenschutzmatten
- Die Matten werden auf dem Vinylboden, als auch auf dem Terrassenboden (Rampe) zum Schutz ausgerollt
- Das Motorrad wird über die Rampe hinaufgefahren
- **Achtung !!!** Der Seiten /- oder Hauptständer darf **nicht** ohne Holzplatten auf dem Vinylboden ausgeklappt werden -> Für den Seitenständer Holzplatten benutzen
- Das Motorrad kann **an den 6 Verzurrösen im Boden** verzurrt werden.
- Nach 50km Fahrt die Gurte kontrollieren und ggfs. nachziehen
- Im hinteren Bereich können 2 Bierkästen sicher transportiert werden



Küche | GAS

Hinweise Küche

- Bitte den Espressokocher nur zerlegt lagern, damit Schimmelbildung vermieden wird
- Bei ausreichender Belüftung und Abstand zu brennbaren Flächen können die Gaskocher dank Blow Off Sicherung auch im Innenraum verwendet werden
- Bei Innenraumnutzung die Kocher **nicht** direkt auf der Arbeitsplatte betreiben, sondern auf dem Ceranfeld und auf der **Holzbrettunterlage** (siehe Foto)
- Die 2 Gaskocher müssen **immer** einen Mindestabstand von 20cm zu **allen anderen Flächen und Gegenständen** haben. Ebenso beim Betrieb auf der Außenküche



Bedienungshinweise:

- Kartusche einlegen und drehen, bis sie mit der oberen Aussparung im Kocher einrastet
- Gasregler zudrehen (rechts herum)
- Gaskartuschenhebel nach unten drücken, um die Kartusche mit dem Kocher zu verbinden
- Den Gasregler mehrmals nach links bis zum Anschlag drehen & halten, bis die Flamme vollflächig brennt (es muss ein kreisrunder Flammenausstritt zu sehen sein)
- Nach Gebrauch den Hebel wieder nach oben schieben, um die Verbindung zwischen Kartusche & Kocher zu trennen

Sicherheitshinweis im Umgang mit Gaskartuschen

- **Gas in Räumen: Verwenden Sie Campingkocher niemals in geschlossenen Räumen ohne Belüftung. Austretendes Gas kann lebensgefährlich werden.**
- **Hitze: Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen. Ab Temperaturen über 50°C steigt der Druck der Kartusche enorm und sie kann platzen.**

Markise



Markise

- Die Markise kann als Sonnen & Regenschutz dienen. Die Markise bei Regen **NUR mit Gefälle / Neigung** aufstellen, so dass das Regenwasser ablaufen kann
- Die Markise **IMMER** mit Heringen oder Gewichten an den Füßen am Boden fixieren. **Plötzliche Windstöße können großen Schaden anrichten**
- Die Markise muss vor dem Einrollen vollständig getrocknet sein.

Bedienungshinweise:

Auf und Abbau nur zu Zweit!

- Die roten Knöpfe drücken und gleichzeitig den Deckel öffnen
- Pro Seite jeweils an den Schlaufen ziehen und die Markise vorsichtig entgegennehmen
- Die Markise langsam abrollen, bis das Ende erreicht ist.
- Jeweils rechts und links die Spannstreben und Beine herausziehen.
- Die Beine auf den Boden stellen und die Spannstreben auseinanderziehen, bis sie einrasten
- Die Spannstreben jeweils oben in der Markise einhaken
- Die Beine nun auf die gewünschte Höhe ausziehen
- Die Spannstreben je nach Wunsch 1 oder 2 Löcher weiter spannen
- Die Beine unten mit Heringen im Boden fixieren



Terrasse | Stützen



Terrasse

- Die Stützen für die Heck- Terrasse befinden sich links neben den Körben auf 2 Etagen verteilt
- Die Stützen werden einfach im äußeren Bereich unter die Terrasse gestellt



Ausrichten und Stabilisieren des Trailers

Auffahrkeile

- Um Bodenunebenheiten auszugleichen befinden sich 2 x Auffahrkeile in dem Fach über dem Kühlschrank
- Immer die Stoppkeile verwenden, um ein Wegrollen von den Auffahrkeilen zu verhindern



Kurbelstützen

- Um den Trailer zu stabilisieren, können Kurbelstützen ausgefahren werden.
- Die Kurbel findet ihr im obersten Regalfach hinten. Holzunterlegplatten sind ebenfalls vorhanden
- Hinter den Radkästen an der jew. Fzg. Seite die Kurbel einstecken und drehen, bis die Stütze herausgefahren ist. Sollte nicht genug Bodenfreiheit vorhanden sein, vorne am Stützrad entsprechend herunterdrehen.
- Eine Wasserwaage zum Ausrichten befindet sich im Trailer



Die Fahrt

Ladungssicherung

- Die Stühle und der Tisch werden mit 3 Spannfixen zur linken Fahrzeugseite kreuzweise verspannt
- Die Matratze findet auf der Arbeitsplatte Platz, der Matrazentopper passt gefaltet dahinter, diagonal mit einem Spannfix gesichert
- Die großen Kissen werden an die entsprechenden Haken gehalten
- Die kleinen Kissen werden unter die Bettbalken geklemmt



Hinweise Außen Wäsche

- Bitte das Fahrzeug nicht in die Waschanlage fahren und nicht von außen mit einem harten Wasserstrahl reinigen.
- Eine Reinigung ist nur per Handwäsche möglich, sollte es zeitlich zu viel Aufwand für den Mieter sein, wird die Außenreinigung von uns übernommen

Inventarliste



Technik

- 2x Auffahrkeile
- 2x Stoppkeile
- 1x Kurbel für Drehstützen
- 2x Bodenschutzmatte
- 2x Holzunterlage für Stützen
- 1x Stützlastwaage
- 1x CEE Kabel 15m
- 1x Adapter Schuko – CEE
- 1x Adapter 7-13 Pol
- 1x Wasserwaage
- 1x Feuerlöschspray
- 2x Crespo Campingstühle
- 1x Camping Tisch
- 3x Spannfix für Tisch & Stühle
- 1x Spannfix für Matratze
- 4x Spannhakern für
Bettkonstruktion
- 2x Heringe
- 1x Campinghammer

Innen

- 3x Leseleuchte
- 2x LED Lampion Lichterkette
- Reserve Batterien
- 1x Flextrash Mülleimer inkl.
Beutel
- 1x Wäscheleine
- 1x Besen

Bett

- 1x Matratzentopper
- 1x Bettlaken
- 4x Sitzkissen groß
- 4x Sitzkissen klein

Kochen

- 2x Kartuschenkocher
- 1x große Pfanne
- 1x kleine Primus Pfanne
- 1x Primus Topf klein
- 1x Primus Topf groß
- 3 x Küchenwender / Löffel
- 2x Kellen / Abschöpflöffel
- 1x Omnia Backofen inkl.
- 1x Silikonform +
- 1x Brötchenrost
- 4x Gaskartuschen
- 1x Sieb
- 1x Schüssel
- 2x Küchenmesser
- 1x Brotmesser
- 1x Spülschüssel
- 1x Schneidebrett
- 1x Espresso Kocher
- 2x Handtuch

Besteck

- 2x Messer
- 2x Löffel
- 2x Gabel
- 2x Teelöffel

Geschirr

- 2x Teller groß
- 2x Teller klein
- 2x Schalen
- 2x Gläser
- 2x Tassen